

## Valaisimen kasaaminen

- Kun olet saanut valaisimen palat valmiiksi ja kiinnitettyä elektroniikan, niin voit laittaa ala- ja ylälaatikon paikoilleen ja valaisin on valmis. Halutessasi voit porata molempien laatikoiden sivuihin 1 mm:n aloitusreiät ja kiinnittää niihin pienet mustat, 5 mm:n ruuvit. Tämä jämäköittää valaisinta ja pitää laatikot paikoillaan, jos niihin on jäänyt löysyyttä.

