

ATmega328P basic radio control module
using NRF5102+ radio boards



EM120 --> 0153 E1R4 --> ...
E2C1 --> 0101 E1R2 --> 0111
E3C1 --> 0111 E2C4 --> 0111