
12V 5V
R21 10K
R24 10K
12V
Q3 BC639
R31 4k7
12V
R19 47k
R12 33k
0V
R32 100R 0.25W
R17 47k
R18 47k
R20 47k
R25 47k
5V
0V
U1 MCP4802
0V OUTA
CS Vss
SCK OUTB
SDI LD
D10 pwm
MOSI pwm
MISO
SCK
A0
A1
A2
A3
5V
RST
0V
RAW
A7 A6 A5 A4 0V
pwm D9
D8
D7
pwm D6
pwm D5
D4
D3
D2
0V
RST
Rx
Tx
Arduino Pro Mini 328P 5V
0V 0V 5V Rx Tx DTR
R11 33k
R7 33k
R6 33k
R8 33k
0V0V0V0V
12V
R33 1K
68k R28
R26 27k
NPNDUT
0V
C1 100n
U3b LM358
Q1 BC639
R34 10k
C3 100n
R27 33k
0V
DUT
E B C E B NPN 9 8
E B C E B PNP
1 2 3 4 5 6 7
12V 12V
U2
12V
R30 1K
68k R36
0V
C2 100n
U3a LM358
Q2 BC639
R35 10k
C4 100n
R29 33k
0V
12V
PNPDUT
R22 100R 0.25W
12V 5V
R2 2k2
R10 2k2
R13 2k2
R14 2k2
R15 2k2
R16 10K
R12 10K
0V
VCC
GND
CS
RESET
DC
MOSI
SCK
LED
MISO
T_CLK
T_CS
T_DIN
T_DO
T_IRQ
IL9341 Display
0V0V0V0V0V0V
R1 3k3
R2 3k3
R3 3k3
R4 3k3
R5 3k3
Program
SW7
Off board
0V
Gnd 5V
IN
U5 HT7550
0V
5V
DC3 10u
DC2 100n
0V 0V
Gnd 3V3
IN
U6 HT7533
3V3
3V3
100n DC1
0V
6V
10K R40
ADC batt
R38 33k
0V
SW1
+V
Bat
-V
0V
Boost SMPS
OUT IN
12V
0V 0V
DC4 100n
DC5 10u
0V 0V