



Cernidor




Lombrifácil



Estructura



Cernidor



Embudo




Cernidor


Listado de materiales

Parte	Materiales	Cant.
Estructura	-Tubo metálico cuadrado 1"	2
	-Perfil angular metálico 1" (se usa el sobrante de la Precompostadora)	1
Cernidor	-Tablón de madera de 1" por 12" por 10'	1
	-Bolillo 1.1/4" x48"	1
	-Malla metálica 3/16"	1 yarda
	-Mosquetones	4
	-Lazo plástico	
	-Armella ojo cerrado 14 6u	4
Embudo	-Nylon 1m	2 yardas
	-Ojales número 26	4
	-Lazo plástico 3/8"	

Estructura


Listado de piezas

	Nombre	Descripción	Cant.
	A1	- Tubo metálico cuadrado de 1" - 75cm - Cortes rectos	2
	A2	- Perfil angular metálico de 1" - 30cm - Cortes rectos	4
	A3	- Tubo metálico cuadrado de 1" - 1.23m - Cortes rectos	4
	A4	- Tubo metálico cuadrado de 1" - 1m - Cortes rectos	3
	A5	- Tubo metálico cuadrado de 1" - 1.055m - Cortes rectos	2
	A6	- Tornillo hexagonal 3/8" x 1.1/2"	8
	A7	- Tornillo hexagonal 3/8" x 2.1/2"	4
	A8	- Tuerca hexagonal 3/8	12




1

Soldar en los extremos de la pieza A1 las piezas A2 a 96°




2

Colocar las piezas A3 y perforarlas con broca $3/8''$ junto con las piezas A2




3


Usar los tornillos A6 y tuercas A8 para unir las piezas A3 y A2



4


Colocar la pieza A4 sobre las piezas A3, perforarlas con broca 3/8" y unir las con tornillos A7 y tuercas A8.
Repetir los pasos del 1 al 4





5


Soldar la pieza A4 en medio de la pieza A1 y las piezas A5 uniendo las A3




Cernidor

Listado de piezas


	Nombre	Descripción	Cant.
	B1	- Tabla de madera de 1" x 10cm x 83cm	2
	B2	- Tabla de madera de 1" x 10cm x 90cm	2
	B3	- Bolillo de madera 1.1/4" x 90cm	1
	B4	- Malla metálica 3/16" - 83.1 x 75.1cm	1
	B5	- Regla de madera de 1" x 1" x 75.1cm	2
	B6	- Regla de madera de 1" x 1" x 90cm	2
	B7	- Tornillo gypsum, pf 1.1/2"	30
	B8	-Armella ojo cerrado 14 6u	4
	B9	- Mosquetones	4
	B10	- Lazo plástico	4



- 6** Unir con tornillos B7 las piezas B1 Y B2. La pieza B3 se atornilla en la esquina superiores de las piezas B1




- 7** Colocar en la parte de abajo la malla B4




8

Colocar las piezas B5 y B6 en las orillas de la base




9


Atornillar con cinco tornillos B7 en cada pieza B5 y B6



- 10** Atornillar las armellas B8 en la parte superior del cernidor






- 11** Colocar los mosquetones B9 en las armellas B8 y con lazo plástico colgarlo de la estructura. Colgar el cernidor a la altura de los codos flexionados.



Embudo


Listado de piezas

	Nombre	Descripción	Cant.
	C1	- Capa de nylon de 1.4m por 2.65m	1
	C2	- Ojales número 26	4
	B10	- Lazo plástico 3/8"	





12

Colocar los ojales C2 a 5cm de las 4 esquinas




13

Hacer un corte en "X" el centro la pieza



14

Perforar con broca $3/8''$ la parte que sobresale de las piezas A4



15

Usar lazo plástico para colgar la pieza D1 de las uniones y perforaciones de las piezas A4

